

Ljudanläggning



Mastervolym

Höjer och sänker volym för alla ljudkällor.

Av och På

Startar eller stänger av allt.

AUX

Aux sladd. Finns även en extra sladd på väggen vid sidan av ljudskåpet. Den kopplas in i ljuddosan under scenen.

Mikrofoner

Två trådlösa mikrofoner. En mygga, en svanhals samt en med sladd. Glöm ej att trycka på on-knappen på dom trådlösa. Om lampan lyser rött byt batteri.



Ljud mikrofon

För att sänka volym separat på mikrofonerna. Använd Hand 1/2.

OBS! Vrid tillbaka allting till neutralt när ni är klara. (Markören bör peka rakt upp mot kl 12). Om det låter statiskt eller finns något annat oljud som låter illa, höj volymen på ljudkällan eller sänk rattarna på det som inte används.

Ljud Dator/Projektör

Om ni använder dator eller projektor glöm ej att ställa in rätt ljudkälla på dator/projektor.

- Testa tekniken i god tid innan eran tillställning.
- Det kan ta några sekunder för anläggningen att starta.
- Ställ tillbaka alla ljudinställningar till neutralt innan ni går.
- För att koppla in sladdar till bashögtalaren m.m använd intagen under främre delen av scenen. Det finns även ett uttag för AUX sladdar där.
- HDMI och VGA sladd hittar du på till vänster i ljud rummet.
- Projektordosa hittar du i lådan vid undersidan av ljudanläggningsboxen. För att få bäst kontakt med projektorn ställ dig under scenen och peka mot projektorn. Glöm inte att välja bild samt ljudkälla på eran dator när ni använder HDMI.
- Knappar för fläkt/lampor till stora salen/scen finns i ljudrummet.